


# SCN6 シリーズ外形図（本体のみ、アンプが別紙）



カバー側のフット金具は、  
2つの取付け穴に  
取付けて下さい。

型番	L寸法	型番	L寸法	型番	L寸法	型番	L寸法
SCN6-020-050-B	189	SCN6-040-050-B	223	SCN6-050-050-B	201	SCN6-060-050-B	223
SCN6-020-100-B	239	SCN6-040-100-B	273	SCN6-050-100-B	251	SCN6-060-100-B	273
SCN6-020-150-B	289	SCN6-040-150-B	323	SCN6-050-150-B	301	SCN6-060-150-B	323
SCN6-020-200-B	339	SCN6-040-200-B	373	SCN6-050-200-B	351	SCN6-060-200-B	373
SCN6-020-250-B	389	SCN6-040-250-B	423	SCN6-050-250-B	401	SCN6-060-250-B	423
SCN6-020-300-B	439	SCN6-040-300-B	473	SCN6-050-300-B	451	SCN6-060-300-B	473